# Další nastavení routeru Linksys WRTP54G (mimo VOIP)

Pro správnou funkci routeru je potřeba správně nastavit připojení k internetu. Dále doporučujeme zabezpečit wifi síť proti zneužití. Také zde popisujeme další potřebné funkce routeru. Tento návod nenahrazuje oficiální příručku, jedná se o zjednodušený popis pro běžného uživatele bez praxe v nastavování wifi routeru.

### Přihlášení do routeru

Standardně je IP adresa do routeru <u>http://192.168.15.1</u> a username i password admin (admin/admin).

Pokud si chcete vstup zabezpečit svým vlastním heslem, dobře si jej uschovejte.

Vymazat zapomenuté heslo lze pouze resetováním routeru do továrního nastavení a tím ztratíte veškeré nastavení včetně VOIP.



LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.				Fin	mware Version: 3.1.27
Login		Wireless-G Bro	oadband Router with 2	Phone Ports	WRTP54G
Username&Password	Username: Password:	admin *****			CISCO SYSTEMS
		Log In	Cancel		«ميناللانمى باللانما

#### Nastavení internetu

Od poskytovatele internetu získáte informaci, zda se Vaše zařízení připojí k internetu automaticky (= dynamicky = DHCP) nebo zda si máte nastavit statickou ip adresu. Pro nastavení statiky v počítači nebo routeru je potřeba znát tyto údaje : IP adresu, masku podsítě (subnet mask), výchozí bránu (gateway) a minimálně 2 DNS servery (mohou být i tři). U ADSL je možnost nastavit tzv. PPPoE připojení. V tomto případě zadáváte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele.

V padacím menu routeru na záložce Setup (první stránka po přihlášení) si zvolíte typ připojení a podle toho se Vám změní políčka pro vyplnění. Pro DHCP nastavíte Obtain an IP automatically (viz. obrázek na další straně).

Local IP address je adresa vnitřní sítě DHCP. Podle nastavené IP adresy se budou přiřazovat další IP adresy zařízením připojeným do routeru. Přes tuto IP adresu se také dostanete na nastavení routeru. Pokud nemáte v síti druhé zařízení se stejnou IP adresou (192.168.15.1), doporučujeme nechat nastavení podle výrobce.

### Obrázek nastavení DHCP (nevyplňujete nic)

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.	Firmware Version: 3.1.27							
	Wireless-G Broadband Router with 2 Phone Ports WRTP54							
Setup	Setup Wireless Security Access Applications Administration Status Voice							
	Basic Setup DDNS MAC Address Clone Advanced Routing SNTP							
Internet Setup	Basic Setup							
Internet Connection Type	Obtain an IP automatically  The Basic Setup screen is							
Optional Settings (required by some ISPs)	Host Name:       Image: Speed & Duplex:       Mato       Manual Size:       1500         Speed & Duplex:       Auto       Image: Manual Size:       1500							
Network Setup	screen.							
Router IP	Local IP Address:       192       166       15       1       Completing the Internet Setup section is all that is required to set up for your specific ISP. Please look at the table below to configure							
Network Address Server Settings (DHCP)	Local DHCP Server:  Enable C Disable the Router for your Internet connection.							
DNS Proxy	DNS Proxy:       C Enable       More         Start IP Address:       192.168.15.       100         Number of Address:       50       DHCP Address         DHCP Address       192.168.15.100 to 192.168.15.149         Range:       0       0         Client Lease Time:       0       minutes (0 means one day)         DNS 1:       0       0         DNS 2:       0       0         DNS 3:       0       0         WINS:       0       0							

## Statické nastavení (vyplníte min. prvních 5 řádků)

Static IP			-	
IP Address:	0	. 0	. 0	. 0
Subnet Mask:	0	. 0	. 0	. 0
Gateway:	0	. 0	. 0	. 0
ONS 1:	0	. 0	. 0	. 0
DNS 2:	0	. 0	. 0	. 0
DNS 3:	0	. 0	. 0	. 0
WINS:	0	. 0	. 0	. 0
lost Name:	[			
Domain Name:	Γ			
MTU:	•	Auto	C Man	ual Size
Speed & Duplex:	Au	to		

### Klonování MAC adresy.

Slouží k tomu, že si zkopírujete MAC adresu z počítače do routeru. Vhodné při připojení DHCP. Poskytovatelé Vám povolí připojení k síti podle Vaší MAC adresy počítače. Pokud si dodatečně koupíte router, změní se Vám MAC adresa na výstupu podle routeru. Síť ji nezná, a proto internet zablokuje. Abyste mohli nové zařízení použít, je potřeba buď nahlásit novu MAC adresu nebo si původní adresu naklonovat z počítače. K tomu slouží nabídka MAC Clone Service. Dáte Enable a Save Settings. MAC adresa se změní podle PC.

V případě, že měníte jeden router za druhý, můžete si MAC adresu opsat a vyplnit ji ručně do políček a dát uložit.



#### Nastavení času

Vyberte si správnou časovou zónu – GMT + 1 hod.

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.								Firmwar	e Version: 3.1.27			
		Wireless-G Broadband Router						with 2 Phone Ports WRTP54G				
Setup	Setup	Wirel	less	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Voice			
	Basic S	Setup	Į.	ODNS	MAC Add	ress Clone	Advanced Routin	g .	SNTP			
SNTP							SN	ITP				
	Tim	ne Zone :					Sel	ect the time	zone for			
	10	GMT+01	1:00)	France, Ger	many, Italy	<u> </u>	you loca	r location. I ition experi	if your ences			
	1im	e Interval	:	130	Mins	New Sectors	day che	light saving ckmark in t	s, leave the he box next			
Time Server Address	A	Automa		y adjust clock f	or daylight saving c	(NTP Server Add	ress) cha	lutomaticall :k for daylig nges.	y adjust iht saving			
	2						_					

### Nastavení wifi :

Nastavíte si název sítě – bude se zobrazovat v seznamu dostupných sítí – standardně je linksys. Wireless Channel – zkontrolujte si kanály okolních dostupných sítí a zvolte kanál, který se používá nejméně.

				Wireless-G B	roadband Route	er with 2 Phone P	orts WRTP540
Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status Voi
	Basic Wire	eless Settings	Wireles	s Security 👘 W	ireless MAC Filter	Advanced Wirele	ss Settings
Wireless Setting	S Wireles V	Wireless Netw Is Network Nar Wireless Vireless SSID E	ork Mode: N ne (SSID): [in Channel: 6 (roadcast: 6	lixed 💽 ksys 💽 Enable C Dis	able	Bas Set The I you I trans most settin shou defai	tings Wireless screen all to customize data mission settings. I cases, the advanc ngs on this screen Id remain at their ult values

Zabezpečení sítě :

Jsou různé druhy zabezpečení. Někdy je potřeba nastavit takové zabezpečení, jaké umí připojované zařízení. Běžně se využívá WPA-Preshared Key.

Do pole WPA-Preshared Key nastavíte heslo, pod kterým se budete do vaší wifi připojovat. Heslo musí mít 8 znaků.

		Wireless-G Broadband Router with 2 Phone Ports WRTP54G									
Wireless	Setup Wireless		Security Access Applications Restrictions & Gaming			Administration Status Voi					
	Basic Wir	eless Settings	Wireles	s Security 📘 🛛	ireless MAC Filter	Advanced Wirele	ss Settings				
Wireless Security	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Security Mode: WPA Algorithms WPA Shared Ke Group Key Renewal:	WPA- TKIP ey: 3600	Preshared Key	s	Wire The i differ settir Wi-F (WPA Dial (RAL Wire Prot	eless Securi router suppo rent types of ogs for your i Protecter A) Pre-Sha Remote A In User Se DIUS), RAD ection (WE a	ty securi networ I Acce red ke ccess rvice IUS, a ce P).			
				c	Course Light		Cisc	:0 Syste			

Lze také omezit zařízení, která se mohou do wifi sítě připojit. Povolíte Filtr (Enable) a zadáte přímo MAC adresy zařízení, která se mohou připojit.

