

Nastavení Cisco SPA 122

Popis zadního panelu pro připojení brány:

Zcela vlevo je tlačítko pro reset. V případě problémů je možné tenkým předmětem (propiskou) přitlačit do otvoru po dobu cca 10 s dokud se nerozblikají kontrolky. Tento reset smaže veškerá nastavení a bránu ponechá v továrním nastavení.

Další dva šedé porty slouží pro připojení 2 telefonů. Na každém portu musí být jiné číslo – nesmí zde být jedno číslo 2x.

Žlutý port slouží k připojení počítače nebo jiného zařízení. Pro nastavení je nutné zde připojit počítač, jinak se do webového nastavení nepřipojíte.

Modrý port slouží pro připojení internetu buď přímo od poskytovatele nebo je možné bránu zapojit až za Váš router. (např. pokud máte v routeru volný jen jeden port a potřebujete připojit jak počítač, tak telefon – potom za router zapojíte bránu a do ní počítač).

Pro připojení internetu a počítače použijete síťový kabel (RJ45), pro připojení klasického telefonu – telefonní kabel (RJ11).



Do konfiguračního menu se dostanete po propojení výstupu Ethernet na routeru s počítačem. Ke konfiguračnímu menu se dostanete i v případě, že do routeru není zapojen internet. Připojujete se pomocí LAN adresy 192.168.15.1 – toto nastavení nedoporučujeme měnit.

Postup nastavení :

- 1) Zapojíte kabely
- 2) Spustíte si internetový prohlížeč a zadáte http://192.168.15.1 + enter



 Zobrazí se Vám stránka s přihlášením. Přihlašovací jméno i heslo jsou standardně nastaveny na admin / admin. (změna viz konec návodu)





Jako první se Vám zobrazí Quick Setup – slouží k rychlému nastavení čísla. Toto nastavení můžete vyplnit a potom doplnit další nastavení v nabídce VoIP nebo tuto část vynecháte a číslo nastavíte jen na záložce Voice. Do Proxy vložíte: aps.sbohempevnalinko.cz, Display Name a User ID – do obou patří tel. číslo v 9-místném tvaru (bez české předvolby).

Český Dial plan vypadá takto: (*xxx|112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xxx|[2-9]xxxxxxxS0|00[1-9]xxxx.)

Quick Setup Network Setu	p Voice A	dministration Status		
Quick Setup	Quick Setup			
	Line 1 Proxy: Display Name: Password: Dial Plan:	(*xx[[3469]11]0]00][2-9]xxxxxx[1xxx(2-9]xxxxxxS0]	User ID:	
	Line 2 Proxy: Display Name: Password: Dial Plan:	(*x([3469]11 0]00 [2-9]xxxxx(1xxx(2-9]xxxxx50]	User ID:	

- 5) V Network Setup si nastavíte parametry Vaší sítě
- 6) Záložka Voice slouží k nastavení čísla
- 7) Administration slouží k nastavení správy (hesla, tovární reset apod.)
- 8) Status zobrazuje verzi softwaru, internetové připojení a interní ip adresu zařízení

Pro odchod z nastavení použijte nabídku Log Out vpravo nahoře.

admin(Admin) Log Out About Help

Network Setup

Network Service

Nastavíte si, zda chcete bránu provozovat jako Bridge (nevytváří se nová interní adresa – vhodné pro zapojení za jiný router) nebo router – nastavíte NAT (vytvoří se nové interní adresy 192.168.15. xxx – vhodné pokud jiný router nemáte).

Basic Setup Ne	twork Service
A PARTICULAR DE L'ANDRE CONTRACTOR	INOIR Service
Internet Settings	Networking Service: NAT
Time Settings	Submit Cancel
Application	



Internet Settings

Výběr typu internetového připojení. Pokud jste od poskytovatele nedostali žádné nastavení, máte automatické načítání IP adresy-DHCP. U Statické IP adresy vyplňujete IP adresu, výchozí bránu, DNS servery, masku podstítě. U PPPoE se zadává uživatelské jméno a heslo.

Quick Setup	Network Setup	Voice Adn	ninistration Status
 Basic Setup Network Ser 	vice	Internet Setting	S
Internet Sett Network Sett	tings tings	Internet Connecti	ion Type
Time Setting Advanced Setting	ings	Connection Type:	Automatic Configuration - DHCP
Application		MTU:	PPPoE
		Optional Settings	•
		Host Name:	SPA122
		Domain Name:	
		DNS Server Order	DHCP-Manual
		Primary DNS:	
		Secondary DNS:	0.0.0
		Submit Car	ncel

Network Settings

Nastavení místní sítě za routerem (v případě, že jste zadali NAT). Pokud změníte Local IP adress, je nutné si ji zapamatovat, nebo budete mít problém se do brány znovu přihlásit. Doporučujeme nechat 192.168.15.1 – adresu potom vždy dohledáte v našem návodu.

Quick Setup Network Setup	Voice Administration Status
Basic Setup Network Service	Network Settings
Internet Settings Network Settings Time Settings	Router IP
Advanced Settings	Local IP address: [192]. [168]. [15]. [1
Application	Subnet Mask: 255.255.255.0
	DHCP Server Setting
	DHCP Server.
	IP Reservation: Show DHCP Reservation
	Default Gateway: 192 . 168 . 15 . 1
	Starting IP Address: 192 . 168 . 15 . 100
	Maximum DHCP Users: 50
	Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day, 9999 means never expire, 5 mins at start up
	Option 66: None
	Option 67:
	Option 159:
	Option 160:
	DNS Proxy:



Time Settings

Nastavení času. Můžete si čas a datum nastavit manuálně nebo nechat načíst z časového serveru (doporučujeme). Adjust Clock for Daylight Saving Changes – zaškrtněte, pokud chcete aby se Vám čas posunul o hodinu při změně letního a zimního času.

Quick Setup Network Setu	Voice Administration Status	
Basic Setup Network Service	Time Settings	
Internet Settings Network Settings Time Settings Advanced Settings	O User Manual Date: 2018 / 3 ☑ / 1 ☑ (Year/M	lonth/Day)
 Application 	Time: 5 💟 : 28 💟 : 44 🔍 (Hour:Min	:Sec)
	(GMT+01:00) France, Germany, Italy	
	Time Server Address: Auto	(NTP Server Address)
	Auto Recovery After Reboot:	
	Submit Cancel	

<u>Voice</u>

Information

Zobrazuje informace o nastavení. Pro Vás je důležitá položka v Line 1 Status – Registration state (vpravo). Při správném nastavení čísla a připojeném internetu zde musí být Registered.

Quick Setup Network Setup	oice Adminis	tration Status		
Information	mation			
System SIP Pro	duct Information			
Provisioning Provisional Provi	roduct Name:	SPA122	Serial Number:	CCQ161602EV
Line 1 Si	oftware Version:	1.0.2(006)	Hardware Version:	1.0.0
Line 2 M	AC Address:	C46413CFEDFC	Client Certificate:	Installed
User 2	ustomization:	Open		
Sys	stem Status			
C	urrent Time:	3/1/2018 05:48:09	Elapsed Time:	00:01:08
R	TP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	D
R	TP Packets Recv:	0	RTP Bytes Recv:	0
s	IP Messages Sent:	3	SIP Bytes Sent:	1689
S	IP Messages Recv:	3	SIP Bytes Recv:	1830
E	xternal IP:			
Lin	e 1 Status			
н	ook State:	On	Registration State:	Registered
La	ast Registration At:	2/28/2018 21:47:00	Next Registration In:	51 s
м	lessage Waiting:	No	Mapped SIP Port:	
C	all Back Active:	No		
La	ast Called Number:		Last Caller Number:	
C	all 1 State:	Idle	Call 2 State:	Idle
C	all 1 Tone:	None	Call 2 Tone:	None
C	all 1 Encoder:		Call 2 Encoder:	
C	all 1 Decoder:		Call 2 Decoder:	



Systém

V položce IVR Admin Passwd je možné nastavit heslo pro nastavení přes telefonní sluchátko.

Quick Setup	rork Setup Voice Administration Status	
Information System	System	
SIP Provisioning Regional Line 1	System Configuration Restricted Access Domains: IVR Admin Passwd:	
Line 2 User 1 User 2	Miscellaneous Settings Syslog Server: Debug Server: Debug Level: 3	

Provisioning slouží k automatické konfiguraci ze serveru poskytovatele (tuto službu Sbohempevnalinko.cz nenabízí).

Regional

Slouží k nastavení lokálních tónů a vyzvánění.

Nastavení českých tónů (zkopírujte tučně zvýrazněné hodnoty):

- Dial Tone : 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
- Busy Tone : 425@-10;10(0.33/0.33/1)
- Ring Back Tone : 425@-10;60(1/4/1)

Quick Setup	Network Setup	Voice Administration	Status	
Information System		Regional		
SIP		Call Progress Tones		
Regional		Dial Tone:	425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)	
Line 1		Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)	
User 1		Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)	
User 2		Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*/0/1+2)	
		Busy Tone:	425@-10;10(0.33/0.33/1)	
		Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)	
		Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)	
		Ring Back Tone:	425@-10;60(1/4/1)	
		Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)	
		Confirm Tone:	60D@-16;1(.25/.25/1)	
		SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
		SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
		SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
		SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)	
		MWI Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)	
		Cfwd Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*/0/1+2)	
		Holding Tone:	600@-19;*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1)	
		Conference Tone:	350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1)	
		Secure Call Indication Tone:	397@-19,507@-19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2)	
		Feature Invocation Tone:	350@-16;*(.1/.1/1)	



Line 1

Nastavení čísla na lince 1 – proveďte nastavení podle obrázků

SIP port zvolte pro každé číslo jiný (např. 5062 a 5064 – vždy sudé, port 5060 nepoužívejte.)

nation em	Line 1			
sioning onal	General Line Enable:	yes		
1 2 1 2	Streaming Audio Server (SA SAS Enable: SAS Inbound RTP Sink:		SAS DLG Refresh Intvl:	30
	NAT Settings NAT Mapping Enable: NAT Keen Alive Msg		NAT Keep Alive Enable: NAT Keep Alive Dest	
	Network Settings SIP ToS/DiffServ Value: RTP ToS/DiffServ Value: Network Jitter Level:	0x68 0xb6 high	SIP CoS Value: RTP CoS Value: Jitter Buffer Adjustment:	3 [0-7] 6 [0-7] ves
	SIP Settings		SID Bott	
	SIP 100REL Enable:		EXT SIP Port:	5062
	Auth Resync-Reboot: SIP Remote-Party-ID:	yes 💌	SIP Proxy-Require: SIP GUID:	no 🔽
	SIP Debug Option:	none	RTP Log Intvl:	
	Refer Target Bye Delay:	0	Referee Bye Delay:	0
	Refer-To Target Contact:		Sticky 183: Reply 182 On Coll Weiling	
	Auto INVITE.	ves V	Lise Local Addr in FROM:	

Register Expires používejte 120 s,

Proxy – aps.sbohempevnalinko.cz

Use Outboud Proxy – no (server se nevyplňuje)

Display name, Auth. ID a User ID = Vaše tel. číslo v devítimístném tvaru

Password je heslo k číslu – najdete ve specifikaci nebo aktivačním e-mailu

Use Auth. ID - yes

Quick Setup Network	k Setup Voice Administration	on Status		
Information System SIP Provisioning Regional Line 1 Line 2 User 1 User 1 User 2	Line 1 Call Feature Settings Blind Attn-Xfer Enable: Xfer When Hangup Conf. Conference Bridge Ports: Emergency Number:	no V yes V 3 V	MOH Server: Conference Bridge URL: Enable IP Dialing: Mailbox ID:	
	Proxy and Registration Proxy: Outbound Proxy: Use Outbound Proxy: Register: Register Expires:	aps.sbohempevnalinko.cz	Use OB Proxy In Dialog: Make Call Without Reg: Ans Call Without Reg:	yes V no V no V
	Use DNS SRV: Proxy Fallback Intvl: Mailbox Subscribe URL:	3600	DNS SRV Auto Prefix: Proxy Redundancy Method: Mailbox Subscribe Expires:	no V Normal V 2147483647
	Display Name: Password: Auth ID:	vlažte telefonní čísla vlažte heslo k číslu vlažte telefonní čísla	User ID: Use Auth ID: Resident Online Number:	vložte telefonní číslo yes



Audio Configuration:

Prefered Codex – G711a i pro Fax (vpravo níže)

DTMF Tx Method – ponechejte Auto

Nastavení dialplanu (způsobu vytáčení) :

Pokud si nezadáte správný dialplan, můžete dlouho čekat, než bude telefon vyzvánět nebo se vůbec číslo nevytočí. Zadejte si tento dialplan (zkopírujejte jej):

(*xxx|112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xxx|[2-9]xxxxxxxS0|00[1-9]xxxx.)

Quick Setup Network Setup Voice Administr	ation Status		
Information Line 1			
System SIP Provisioning Regional. Unatin Transfer Serv: Ume 1 VMWI Serv:	yes V yes V yes V	Attn Transfer Serv: MWI Serv: Speed Dial Serv:	yes ♥ yes ♥ yes ♥
Ulle 2 Ulser 1 Secure Call Serv: Ulser 2 Feature Dial Serv:	yes 💌	Referral Serv: Service Announcement Serv:	yes V no V
Audio Configuration Preferred Codec:	G711a 🔽	Second Preferred Codec:	G711u
Third Preferred Codec:	Unspecified	Use Pref Codec Only:	no 🔽
G729a Enable:	yes 💌	Silence Supp Enable:	no 🔽
G726-32 Enable:	yes 💌	Silence Threshold:	medium
FAX CNG Detect Enable:	yes v	FAX Passthru Codec:	G711a
FAX Codec Symmetric:	yes V	DTMF Process INFO:	yes 🔽
FAX Passthru Method:	NSE	DTMF Process AVT:	yes
FAX Process NSE:	yes 💌	DTMF Tx Method:	Auto 🔽
FAX Disable ECAN:		DTMF Tx Mode:	Strict
DTMF Tx Strict Hold Off T	Ime: 70	FAX Enable 138:	
FAX T38 ECM Enable:	yes V	FAX Tone Detect Mode:	caller or callee
Symmetric RTP:	no 💌		
Dial Plan:	(*xxx 112 15x 11[0-1,3-9]x 1[0,2-4,6-9]xxx [2-9]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	oc.)	
FXS Port Polarity Confi Idle Polarity: Callee Conn Polarity:	Forward V Forward V	Caller Conn Polarity:	Forward
Submit Cance	I Refresh		

User – tyto nabídky slouží převážně k přesměrování hovorů. Nastavovat přesměrování přes bránu Vám nedoporučujeme, funkční je pouze přesměrován v naší síti. Použijte buď dočasné přesměrování přes *21* nebo si zažádejte o přesměrování na virtuální ústředně.

Při nezaheslované bráně pro uživatele user se může do nastavení dostat cizí uživatele a nastavit zde přesměrování na placené číslo. Toto přesměrování však není funkční, ale zabrání Vám přijmout hovor. Pokud máte problém s příchozími hovory, zkontrolujte si, zda zde v některém z polí není cizí číslo.

ormation stem	User 1	User 1			
SIP Provisioning Regional	Call Forward Settings Cfwd All Dest	Cfwd Busy Dest;	<u> </u>		
ne 1 ne 2	Cfwd No Ans Dest:	Cfwd No Ans Delay:	20		
er 1	Selective Call Forward Settings				
ser 2	Cfwd Sel1 Caller:	Cfwd Sel1 Dest.			
	Cfwd Sel2 Caller:	Cfwd Sel2 Dest:			
	Cfwd Sel3 Caller:	Cfwd Sel3 Dest			
	Cfwd Sel4 Caller	Cfwd Sel4 Dest			
	Cfwd Sel5 Caller.	Cfwd Sel5 Dest:			
	Cfwd Sel6 Caller:	Cfwd Sel6 Dest			
	Cfwd Sel7 Caller:	Cfwd Sel7 Dest			
	Cfwd Sel8 Caller:	Cfwd Sel8 Dest:			
	Cfwd Last Caller:	Cfwd Last Dest			
	Block Last Caller:	Accept Last Caller:			



Administrace

Mangagement

Web Access Management – můžete povolit nebo zakázat webové nastavení brány a také povolit vzdálenou správu brány.

j.	Quick Setup Network Setup	Voice Administration	Status	
•	Management Web Access Management	Web Access Managem	ent	
	TR-069 SNMP	Web Access		
	User List Boniour	Admin Access:	Enabled	Obisabled
ł	Log	Web Utility Access:	⊡ нттр	
	Factory Defaults Firmware Upgrade	Remote Access		
•	Config Management Reboot	Remote Management:	O Enabled	Disabled
		Web Utility Access:	• НТТР	OHTTPS
		Remote Upgrade:	Cenabled Enabled	Disabled
		Allowed Remote IP Address:	Any IP Ad	dress
			0	. 0 to 0
		Remote Management Port:	80	
		Submit Cancel		

Nastavení hesel pro různé uživatele. Doporučujeme změnit heslo i pro uživatele – standardně je nazván cisco.

Admin má právno na všechny změny, user nemůže nastavit nebo upravit nastavení čísla

	Quick Setup	Network Setup	Voice	Administration	Status	
¥	Management Web Access Management		User List			
	TR-069	User List				
	SNMP		Username		Level	
	User List		admin		Admin	1
	Bonjour		cisco		User	1
•	Diagnostics Factory Defaul Firmware Upgr Config Manage Reboot	ts rade ement				

Při ztrátě hesla je jediná možnost bránu vyresetovat tlačítkem na zadní straně (je nutné použít tužku nebo jiný předmět s tenkou špičkou). Stlačit na cca 5-10 s. Potom se rozbliká ikona power a až začne znovu svítit, je možné se do routeru připojit a znovu jej nastavit. Resetem se vymažou všechna nastavení.



Potřebujete znát původní heslo a 2 x zadáváte nové heslo.

Heslo si nezapomeňte uložit na bezpečném místě.

	Quick Setup	Network Setup	Voice Administr	ation Status
•	Management Web Access	Management	User List	
	TR-069 SNMP		User Account	
	User List Bonjour		Username:	admin
ł	Log		Old Password:	
	Factory Default	s	New Password:	
•	Config Manage	ade ment	Confirm New Password	
	Reboot		Level:	Admin
			Submit Cancel	1

Ping test slouží k otestování odezvy, Traceroute testuje cestu k ústředně

Quick Setup	Network Setup	Voice	Administration	Status
 Management Log Diagnostics Ping Test Traceroute Tes Factory Defaults Firmware Upgrad Config Manageme Reboot 	t ent	Ping Tes Ping PING 91 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 5 packet 5 packet 0% pack round-tr	t 1.221.212.167 (91.221.21 5 from 91.221.212.167: ic 5 from 91.221.212.167: ic 5 from 91.221.212.167: ic 6 from 91.221.212.167: ic 21.212.167 ping statistics ts transmitted ts received ts received ts received tet loss ip min/avg/max = 19.3/23 Close	12.167): 32 data bytes mp_seq=0 ttl=55 time=20.3 ms mp_seq=1 ttl=55 time=34.5 ms mp_seq=2 ttl=55 time=19.6 ms mp_seq=3 ttl=55 time=22.9 ms mp_seq=4 ttl=55 time=19.3 ms



Reset do továrního nastavení - můžete si zvolit, zda resetujete síťová nastavení nebo hlasová.

Management	Factory Defaults
Log	
Diagnostics	Factory Defaults
Factory Defaults	
Firmware Upgrade	Restore Network Factory Defaults: O Yes No
Config Management	
Reboot	Restore Voice Factory Defaults: O Yes O No

Aktualizace firmwaru:

Quick Setup	Network Setup	Voice	Administration	Status		
Management Log		Firmware	Upgrade			
 Diagnostics Factory Default Firmware Upg Config Manage 	s ade ment	Firmware Please se	• Upgrade elect a file to upgrade:		i.	Procházet
Reboot		Current fi	rmware version: 1.0.2 (0 Upgrade	906)		

Záloha nastavení:

Quick Setup	Network Setup	Voice	Administration	Status
Management		Backup C	onfiguration	
Log		r .		
Diagnostics		Backup (Configuration	
Factory Defaul	ts			
Firmware Upgr	ade		Backup	
 Config Manage 	ement			
Backup Con	figuration			
Restore Con	figuration			

Obnova nastavení ze zálohy:

Quick Setup Network S	etup Voice Administration Status
Management Log	Restore Configuration
 Diagnostics Factory Defaults 	Restore Configuration
Firmware Upgrade Config Management	Please select a file to restore: Procházet
Backup Configuration Restore Configuration	Restore

