

## Zaheslování routeru Linksys RT31P2

Router Linksys RT31P2 má možnost nastavení hesla zvlášť pro router i pro bránu. Vhledem k tomu, že do nastavení brány se lze připojit i vzdáleně, doporučujeme zaheslovat vše.

## Zaheslování routovací části

Provádíte v nastavení na defaultní IP adrese 192.168.15.1, kterou si zadáte do internetového prohlížeče. Důležité je, že tato adresa bude k dispozici pouze v případě, že počítač, na němž budete nastavení provádět, bude připojen do tohoto routeru do výstupu Ethernet 1 nebo 2 nebo 3.

Po zadání jména a hesla (defaultně je to admin / admin) si kliknete na záložku Administration. Do pole Router Password zadejte vlastní heslo (doporučujeme kombinaci malých a velkých písmen + číslic). Heslo zopakujete v poli Re-enter to confirm.

Změnu uložíte pomocí Save Settings dole v modrém pruhu.

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.					Firmware Version: 1.30.07		
	Broadband Router with 2 Phone Ports RT31P2						
Administration	Setup Security	Voice	Applications & Gaming	Administration Sta	tus		
	Management		Log	Factory Defaults	Firmware Upgrade		
Router Password					Management		
Local Router Access	Router Password:	•••••	•••••		Local Router Access		
	Re-enter to confirm:	•••••	•••••		Router Password Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based		
Remote Router Access	Remote Upgrade:	C Enabled	Disabled		Utility.		
	Remote Administration: Administration Port:	C Enabled	Disabled		Re-enter to confirm Enter the password chosen above to confirm that you		
UPnP	Station of the second second second				property entered the password.		
	UPnP: Allow users to mak Configuration Changes: Allow users to	C Enabled	Disabled Disabled		<u>More</u>		
	Access:	Enabled	C Disabled				
Backup and Restore	9	Backup ar	d Restore		Cisco Systems		
			Save Settings	Cancel Changes	addite		

## Zaheslování brány

Základní nastavení brány je pod záložkou VOICE. Zde je však nejde nastavit vše potřebné. Proto je nutné se přepnout do rozšířeného nastavení brány. Bohužel zde není přepínač a je nutné dopsat IP adresu nebo ji zkopírovat.

Celá adresa je: http://192.168.15.1/Voice\_adminPage.htm

Po zobrazení stránky si kliknete na záložku Systém.

Zde jsou pole nazvaná Admin Passwd a User Password.

Do nich si vepíšete nová hesla. Hesla můžou být stejná jako do routovací části nebo rozdílná. Hlavně si je poznamenejte, jinak byste museli router resetovat a vše nastavit znovu.

Heslo pro Usera nastavujete z důvodu, že tento uživatel má právo na bráně nastavit přesměrování hovorů a mohl by Vám někdo cizí nastavit přesměrování hovorů do zahraničí a Vám by se ztrácel kredit.

Voice		RT31P2			
	Info System SIP	Provisioning Regional	Line 1 Line 2	User 1 User 2	
stem Configuration	Y				
	Restricted Access Domains:				
	Enable Web Server: y	es 💌			
	Enable Web Admin Access: User Password:	es 💌	Admin Passwd:		
Optional Network Configuration					
	HostName:		Domain:		
	Primary DNS:		Secondary DNS:		
	DNS Server Order:	lanual 🗾	DNS Query Mode:	Parallel 💌	
	Syslog Server:		Debug Server:		
	Debug Level:		Primary NTP Server:		
	Secondary NTP Server:				
					CISCO SYSTEMS
		Save S	ettings		مينا النبيبينا النبا