

Nastavení Linksys PAP2+PAP2T

Brána neobsahuje vlastní router a musí být připojena do routeru nebo na samostatnou IP adresu.



Postup nastavení :

- 1) Zapojíte kabely
- Na telefonu připojeném do portu Phone 1 vytočíte ****110# a brána Vám anglicky nahlásí IP adresu, kterou jí přiřadil router. Bude pravděpodobně ve tvaru 192.168.xx.xxx (dot = tečka).
- 3) Spustíte si internetový prohlížeč a zadáte http://192.168.xx.xxx + enter

ubor Upr <u>avy Z</u> obrazit <u>H</u> istorie Zal <u>o</u> žky <u>N</u> astroje Napo <u>v</u> éda
--

4) Zobrazí se Vám konfigurační stránka.

Postup nastavení telefonního čísla :

1) Klikněte na Admin Login v pravé horní části menu

ion of Cisco System:	s, Inc	Firmware Version: 3.1.22(LS)
	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info System User 1 User 2	
	Basic View (switch to advanced view)	Admin Lo



 Základní nastavení čísla lze provést v základním zobrazení (Basic view). POZOR oproti obrázku se do brány zadává SIP port 5062 nebo vyšší sudý.

LINKSYS A Division of Cisco Systems, In	3 °		Firmware Version: 3.1.22(LS)
	Phone Adapter with	1 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info System SIP Regional Line 1 Li	ne 2 User 1 User 2	
	Basic View (switch t	to advanced view)	<u>User Login</u>
	Line Enable: yes 💌		
SIP Settings	SIP Port: 5060		
Proxy and Registration			
	Proxy: aps.sbohempevnalinko.cz Make Call Without Reg: yes Ans Call Without Reg: yes	Register: yes 💌 Register Expires: 120	
Subscriber Information	Display Name: vložit tel. číslo Password: vložit heslo Auth ID: vložit tel. číslo	User ID: Vložit tel. číslo Use Auth ID: yes	
Supplementary Service Subscription			
	Call Waiting Serv: yes	Block CID Serv: yes Dist Ring Serv: yes	
	Cfwd All Serv: yes •	Cfwd Busy Serv: yes 🔹	
	Cfwd No Ans Serv: yes 💌	Cfwd Sel Serv: yes 💌	
	Cfwd Last Serv: yes 💌	Block Last Serv: yes 💌	
	Accept Last Serv: yes 💌	DND Serv: yes 💌	
	CID Serv: yes 💌	CWCID Serv: yes 💌	
	Call Return Serv: yes 💌	Call Back Serv: yes 💌	
	Three Way Call Serv: yes 👻	Three Way Conf Serv: yes 💌	
	Attn Fransfer Serv. yes •	VMM// Sepr	
Audio Configuration	yes x	VINTU Serv. Jyes	
	Preferred Codec: G711a 💌	Silence Supp Enable: no 💌	
	Use Pref Codec Only: no	FAX CED Detect no 💌	
			Cisco Systems

3) Pokud budete chtít detailnější nastavení nebo nastavujete router po resetu, přepněte se do rozšířeného zobrazení (Advanced view).

	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP			
Voice	Info System SIP Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2			
	Basic View (switch to advanced view)			

- 4) Klikněte na Line 1 pro nastavení 1. čísla (obrázky jsou z rozšířeného zobrazení)
 - a) Nastavení serveru Proxy bude aps.sbohempevnalinko.cz. V případě, že máte problém s funkčností telefonu, vyzkoušejte nahradit slovní zápis IP adresou 91.221.212.167 (tato IP adresa se Však v budoucnosti může změnit – slovní zápis zůstává stále stejný).



Proxy and Registration	Proxy:	aps.sbohempevnalinko.cz	Use Outbound Proxy:	no 💌
	Outbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	no 💌
	Register:	yes 💌	Make Call Without Reg.	yes 💌
1	Register Expires:	120	Ans Call Without Reg:	yes 👻
1	Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 💌
1	Proxy Fallback Intvi:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal
1	Voice Mail Server:		Mailbox Subscribe Expires:	

Register Expires používejte v rozsahu 120 - 300 s, Use Outboud Proxy - no.

b) Zadání tel. čísla a hesla.

Subscriber Information				
	Display Name:	VolP tel. číslo	User ID:	VolP tel. číslo
	Password:	heslo k číslu	Use Auth ID:	yes 💌
	Auth ID:	VolP tel. číslo		
	Mini Certificate:			
	SRTP Private Key:			

- c) Nastavení audio kodeků : zadejte si kodek 711 a (i u faxu).
- d) Nastavení DTMF Tx Method : AVT nebo Auto

 e) Nastavení dialplanu (způsobu vytáčení). Pokud si nezadáte správný dialplan, můžete dlouho čekat, než bude telefon vyzvánět nebo se vůbec číslo nevytočí. Zadejte si tento dialplan :

(*xxx|112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xxx|[2-9]xxxxxxxS0|00[1-9]xxxx.) a v zadejte Enable IP Dialing – yes.

Dial Plan			
	Dial Plan;	("xxxi112 15x 11[0-	1,3-9]xi1[0,2-4,6-9]xxx[2-9]xxxxxxxxxxx
	Enable IP Dialing:	yes 💌	Emergency Number:

- 5) Pokud máte dvě čísla, nastavte si druhé číslo na Line2. V případě, že číslo používáte i jako faxové číslo, je potřeba používat pouze preferovaný audio kodek G711a a zakažte všechny funkce týkající se echa.
- 6) V případě, že jste router resetovali nebo nemáte na telefonu tón, změňte nastavení na záložce Regional
 - a) Nastavení českých tónů :
 - Dial Tone : 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
 - Busy Tone : 425@-10;10(0.33/0.33/1)
 - Ring Back Tone : 425@-10;60(1/4/1)



Call Progress Tones		
1	Dial Tone:	425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
	Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)
	Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)
	Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*/0/1+2)
	Busy Tone:	425@-10;10(0.33/0.33/1)
	Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
	Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
	Ring Back Tone;	425@-10:60(1/4/1)

b) Aby telefon (týká se to převážně přenosných telefonů) vyzváněl je potřeba nastavit tyto položky.
 V případě, že byste měli problém s vytáčením (číslo je přihlášeno, ale telefon nevytáčí) vyzkoušejte nastavení frekvence 35, a voltage 100.

Ring and Call Waiting Tone Spec				
	Ring Waveform:	Trapezoid 💌	Ring Frequency:	25
	Ring Voltage:	75	CWT Frequency:	440@-10

 c) Další nastavení : zvolte časové pásmo GMT +1 hod., Daylight Saving Time Rule zadejte : start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1

Set Local Date (mm/dd):		Set Local Time (HH/mm):	[
Time Zone;	GMT+01:00 💌	FXS Port Impedance:	270+750 150n
Daylight Saving Time Rule:	start=3/-1/7/2:0:0;end=10	/-1/7/3:0:0;save=1	1
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes 💌	Playback ABCD:	yes 💌
Caller ID Method:	Bellcore (N Amer China)	3	() () () () () () () () () () () () () (

Caller ID Method (zobrazení čísla volajícího) je potřeba nastavit dle typu telefonu. Nejčastějším nastavením je ETSI FSK, pro např. Panasonic je lepší nastavení Bellcore.