

Nastavení IP telefonu 200-2

Pro nastavení telefonu je potřeba zapojit telefon do routeru (na telefonu výstup označený RJ45).

Přepínačem v zadní části zapnete telefon. Telefon začne bootovat (startovat), zkontroluje připojení a napíše, že není zalogován.

Postup nastavení :

- Na telefonu stisknete tlačítko Local IP. Na displeji se Vám zobrazí IP adresa zároveň je anglicky hlasitě nadiktována.
- 2) Spustíte si internetový prohlížeč na počítači zapojeném do stejného routeru.
- Do adresního řádku zadáte http:// + ip adresu z telefonu např. <u>http://192.168.1.20</u> a potvrdíte jako stránku.
- 4) Zobrazí se Vám dialog přihlášení



- 5) Zadáte heslo dle příručky tedy 19750407
- 6) Zobrazí se Vám konfigurační menu s 5 částmi
- 7) Nastavení připojení :

Network Settings					
iptype	dhcp 💌	ppp id		ppp pin	
local ip	192.168.1.10	subnet mask	255.255.255.0	router ip	192.168.1.254
dns	192.168.1.254	dns2	10.0.0.3	mac	00-09-45-41-47-73
vlan		vlan id	0		

Běžně bývá z routeru IP adresa přiřazena automaticky. V případě, že potřebujete nastavit statickou IP adresu, zadáte místo DHCP – Static a vyplníte ostatní pole.

8) Nastavení zvuku :

		A	Audio Settings		
codec1	g711a 💌	codec2	g711u 💌	codec3	gsm 💌
codec4	iLBC 💌	codec5	null	codec6	null
vad	N	age	Г	aec	V
audio frames	2	g,723.1 high rate	Г	ilbc payload	98
jitter size	30	handset in(0-15)	8	handset out(0-31)	24
ring type	dtmf	speaker in(0-15)	8	speaker out(0-31)	10

Nastavte si kodeky i ostatní pole podle obrázku. Pokud Vám nevyhovuje hlasitost sluchátka či mikrofonu upravte hodnoty v polích handsed a speaker.



9) Přesměrování :

		D	ial Plan Settings			
use dialplan	disable 💌	dial number		ddd code	10	
idd code	420	idd prefix	00	ddd prefix	0	
inner line	disable 💌	inner line prefix	0	call waiting	Г	
forward number		fwd poweroff		fwd noanswer	Γ	
fwd always		fwd busy		answer	30	
use digitmap	Г			-0 -0		

Zde můžete nastavit automatické přesměrování – toto přesměrování však pracuje pouze mezi čísly naší sítě. Pro přesměrování na jiné operátory použijte nastavení *21* tel. číslo (viz návod na <u>http://www.sbohempevnalinko.cz/index.php?page=volejte-s-nami&sub=doplnkove-sluzby</u>)

10) Nastavení čísla :

		5	SIP Protocol Settings		
use service		register ttl	15390		
service type	common	sip proxy	aps.sbohempevnalinko.cz	domain	aps.sbohempevnalinko.cz
nat traversal	disable 💌	nat addr		nat ttl	20
phone number	telefonní číslo	account	telefonní číslo	pin	*****
register port	5060	rtp port	1722	tos	1
outbound proxy		dtmf	sip info 💌	dtmf payload	101
prack		super password	*****	debug	no check 💌

Kromě telefonního čísla a hesla (heslo = pin), které naleznete v dokumentu Specifikace k číslu, si nastavte všechny kolonky podle výše uvedeného obrázku. Pouze pokud máte více telefonů napojených do jednoho routeru, nastavte si u každého jiný port (5060, 5061, 5062 ...) a na routeru Port Forwardig, kde převedete vyšší čísla portů zpět na 5060.

11) Ostatní nastavení :

			Other Settings		
password	****	upgrade type	disable 💌	upgrade addr	
sntp ip	255.255.255.255	use daylight	V		
timezone	(GMT+01:00)Belgra	ade,Bratislava,Bud			

Nastavte si správný čas. Use daylight znamená letní čas.

Nyní kliknete na Save config a zkontrolujete, zda se Vám číslo zobrazí na displeji s informací, že je připraveno k volání – Ready For Calls.