

Nastavení IP telefonu 202-2

Postup nastavení :

- 1) Zvedněte sluchátko a na telefonu stisknete tlačítko MENU. Na displeji se Vám zobrazí IP adresa pokud by se Vám hned nezobrazila, stiskněte klávesu "mínus"
- 2) Spustíte si internetový prohlížeč na počítači zapojeném do stejného routeru.
- Do adresního řádku zadáte http:// + ip adresu z telefonu např. <u>http://192.168.1.20</u> a potvrdíte jako stránku.
- 4) Zobrazí se Vám dialog přihlášení

-	Password ****	Login	2

- 5) Zadáte heslo "voip"
- 6) Zobrazí se Vám konfigurační menu
- 7) Kliknete na BASIC OPTION a Network Settings. Pokud nemáte dynamicky (automaticky) přidělenou IP adresu, označíte Static IP a vyplníte příslušné kolonky

		<u> </u>				
us	PPPoE Account ID	k				
IS	PPPOL Password Preferred DNS Server	0	.0	.0	.0	
C Static IP	C Static IP					
INS	IP Address	192	. 168	.0	.160	
	Subnet Mask	0	.0	.0	.0	
	Default Router	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 1	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 2	0	.0	.0	.0	

 Zadáte Save Set a zobrazí se Vám informace, že změny byly provedeny a za 5 s máte kliknout na tlačítko Reboot (viz. Následující obr.)



status	
	Your changes have been saved.
	Please wait 5 second and then reboot the device.
	Reboot

Poté se Vám zobrazí další okno – dochází k restartování, za 30 s klikněte na Login.

Rebool in progress	
You may login after 30 seconds by clicking the button below.	

Pokud chcete nastavit další parametry, znovu se přihlašte.



Zde je Vaše nastavení SIP účtu :

10.0			•	613	
M /			11		120
	0.00				-
			20		
	100	-	-		

+ DEVICE STATUS + BASIC OPTIONS - SUPER OPTIONS SIP Settings Audio Settings Phone Features Other Settings

SUPER OPTIONS>	SIP Settings			
SIP Server Address	aps.sbohempevnalinko.cz (IP address or URL)			
Outbound Proxy	aps.sbohempevnalinko.cz	(IP address or URL, if any)		
SIP User ID	VolP číslo	(Assigned user ID or phone number)		
Account ID	Can be same as or different from SIP	ser ID)		
Authentication Password	Heslo k VolP číslu	(For security,password does not display)		
Name	VolP číslo	(Optional)		
Use DNS SRV	C No © Yes			
User ID is phone number	O No C Yes			
SIP Registration	© Yes C No			
Unregister On Reboot	C Yes © No			
SIP INFO Safety	€ Yes C No ("Yes",Enable incoming SIP messages	from SIP server only)		
Register Expiration	300 Seconds (Default 1 hour, max 45 days)			
Local SIP Port	5060 (Default 5060)			
Local RTP Port	10000 (1024-65535, default 5004)			
Use Random Port	C _{No} © Yes			
NAT Traversal	C No C Yes, STUN server is: (URL or IP:port)			
Keep Connected Interval	20 Seconds (Default 20 sec	onds)		
Use NAT IP	(if specified, this IP address is used in SIP SDP message)			
Proxy- <mark>R</mark> equire	(if specified, the content will appear in	Proxy-Require header)		
Send DTMF	C in-audio C via RTP (RFC2833) © via SIP INFO			
OTMF Payload Type	101			
Send Anonymous	• No C Yes (If "Yes", caller	ID will be blocked)		
Send Flash Event	© No C Ves (Flash will be se	nt as a DTMF event if set to "Yes")		